

## Deutsch

- Drücken Sie die Taste „Counter“ am Gerät
- Wählen Sie im Display „Drucken Gesamtzähler“
- Sie erhalten folgenden Ausdruck (siehe Ausschnitt unten)
- Farbe: Gesamt Vollfarben  
 + Gesamt Zwei/einfarbig  
 Mono: Gesamt Schwarz

## English

- Press the key „Counter“ on the machine
- Choose “Print Out Total Counter” on the screen
- You receive the following printout (see excerpt below)
- Colour: Total Full Colour  
 + Total Twin/Mono Colour  
 Mono : Total black

## Français

- Appuyez sur la touche « Counter » de la machine
- Choisissez « Imprimer Compteur total »
- Vous recevez l'impression suivante (voir extrait en bas)
- Couleur : Total Couleurs  
 + Total Mono/Deux couleurs  
 Mono : Total Noir

## Nederlands

- Druk op de fysieke knop “Counter” van de printer
- Kies in het scherm voor “Afdrukken totaal teller”
- U ontvangt de volgende uitdruk (zie knipsel beneden)
- Kleur: Totaal kleur + Total 2/1 kleur  
 Mono: Total black

GESAMTZÄHLER LISTE  
 03-06-2015 07:27

S/N : BETA200025  
 OKI MC780

TOTAL : 4916  
 DF TOTAL : 2545

DRUCKZÄHLER  
 GESAMT

	VOLLFARBEN	ZWEI/EINFARBIG	SCHWARZ	GESAMT
KOPIEREN	693	0	85	778
FAX	0	0	13	13
DRUCKER	2456	0	1601	4057
LISTE	0	0	68	68
GESAMT	3149	0	1767	4916