

<u>Deutsch</u>	<u>English</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste „Menu“ am Gerät</li> <li>• Gehen Sie auf „Druckdaten“ und drücken Sie die Taste „Enter“</li> <li>• Gehen Sie auf „Konfiguration“ und drücken Sie erneut „Enter“</li> <li>• Gehen Sie auf „Ausführen“ und drücken Sie die Taste „Enter“</li> <li>• Sie erhalten folgenden Ausdruck (siehe Ausschnitt unten)</li> <li>• K = Monozählerstand (schwarz-weiß)</li> <li>• C = Farbzählerstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the key “Menu”</li> <li>• Go to “Print Information” and confirm by pressing “Enter”</li> <li>• Go to “Configuration” and confirm again by pressing “Enter”</li> <li>• Go to “Execute” and press the key “Enter”</li> <li>• You receive the following printout (see excerpt below)</li> <li>• K = Mono counter (black-white)</li> <li>• C = Color counter</li> </ul>
<u>Français</u>	<u>Nederlands</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur la touche « Menu »</li> <li>• Choisissez « Imprimer informations » et validez par « Enter »</li> <li>• Choisissez « Configuration » et validez de nouveau par « Enter »</li> <li>• Allez sur « Exécuter » et validez par « Enter »</li> <li>• Vous recevez l'impression suivante (voir extrait en bas)</li> <li>• K = Compteur mono (noir et blanc)</li> <li>• C = Compteur couleur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de fysieke knop “Menu”</li> <li>• Kies in het scherm voor “Info afdrukken” en bevestig met “Enter”</li> <li>• Kies in het scherm voor “Configuratie” en bevestig opnieuw met “Enter”</li> <li>• Ga naar “Uitvoeren” en bevestig met “Enter”</li> <li>• U ontvangt de volgende uitdruk (zie knipsel beneden)</li> <li>• K = Tellerstand mono (zwart-wit)</li> <li>• C = Tellerstand kleur</li> </ul>

## Konfiguration

18/08/2014 08:53  
B731

Firmware Ver.:A02.24\_0\_4 CU Version:A2.25 [ I01.23 U00.27 S5.11.8c B01.01 L01.00 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 101 F64 J0 ]  
 PU Version:00.00.29 [ PI03.20 LO00.00.10 ] ET:2100A802040505182923020023000001  
 PCL Programm-Version:05.44 [ 04.32 X04.22 P00.55 F00.54 ] Bildschirmversion:02.09  
 PS Programm-Version:3017, PSE24 XPS Programmversion:02.75  
 Netzwerkversion:A1.20 Web Remote:A1.21 IM version:01.05  
 OEL CE:0 MC:CP TC:CO K:0  
**ENGINE:1576 T**, F:0, D:1542, W:0

Language format:1.00  
 Language version:1.02  
 Language:GERMAN

Network FW Version : 01.01  
 Web Remote Version : 01.03  
 System  
**Serien-Nr. : AK23000901**  
 Anlagennummer :  
 CU-Version : C3.12  
 PU-Version : 00.03.19  
 Gesamtspeicher : 256MB  
 Flashspeicher : 8MB[F50]  
 SD Karte : nicht installiert  
 Datum und Zeit : 18/08/2014 09:10

Trommelreinigung : Aus  
 Hex Dump  
 Admin-Einstellung  
 Netzwerkeinstellung  
 TCP/IP : Aktivieren  
 IP Version : IP v4  
 NetBEUI : Deaktivieren  
 NetBIOS over TCP : Aktivieren  
 NetWare : Deaktivieren  
 EtherTalk : Deaktivieren  
 IP Adresse Set : Manuell