

## Deutsch

- Drücken Sie die Taste „Reports“
- Drücken Sie auf dem Display auf „Konfiguration“
- „Konfiguration – Möchten Sie drucken?“ erscheint im Display – bestätigen Sie dies mit „Ja“
- Sie erhalten folgenden Ausdruck (siehe Ausschnitt unten):
- K = Monozählerstand (schwarz-weiß)  
C = Farbzählerstand

## English

- Press on the key “Reports“
- Choose “Configuration” on the screen
- “Configuration – Would you like to print?” appears on the screen, confirm with “Yes”
- You receive the following printout (see excerpt below):
- K = Mono counter (black-white)  
C = Colour counter

## Français

- Appuyez sur la touche « Reports »
- Choisissez sur l'écran « Configuration »
- « Configuration – Voulez-vous l'imprimer ? » apparait sur l'écran, validez avec « Oui »
- Vous recevez l'impression suivante (voir extrait en bas) :
- K = Compteur mono (noir et blanc)  
C = Compteur couleur

## Nederlands

- Druk op de fysieke knop “Reports“
- Kies in het scherm voor “Configuratie“
- “Configuratie – Wilt u afdrucken?“ verschijnt op het scherm, bevestig met “Ja“
- U ontvangt de volgende uitdruk (zie knipsel beneden):
- K = Tellerstand mono (zwart-wit)  
C = Tellerstand kleur

\*\* Konfiguration \*\*

P1

18 Aug 2014 09:32

MC860

Seriennummer Drucker:AF8A015152

CU Version:04.73 [101.18 002.09 S5.c.3d B01.02 L01.00 PPC750CL 500MHz 00087210 00080001 F60 J0]

SIP Version:04.23 553488

PU Version:00.06.08 [PI03.11 L000.01.03 DU00.00.11 T200.00.04 T300.00.04 ] ET:000000000404031B2321090000000000 KYMC-1111

PCL Programm-Version:04.41 [ 04.26 X03.19 P00.47 F00.43 ]

PS Programm-Version:3015, PSE28.

Scanner Version:S2601 EIA0A0, Voice Version:No Data, Country Code:International

Duplex:Installiert Fach1:A4 LEF Fach2:A4 LEF Fach3:A3 A

GesamtSpeichergröße:512 MB

Flashspeicher:8 MB [F60]

Festplatte:38 GB [F60]

OEL DPR:1.5 62

Network Version:03.10 Web Remote:03.06

ENGINE:85313 K:46605 C:22234 T:10:7:7:22 I:1:1:1:5,B:1,F:0

Language format:1.21 Language panel format:1.21

Language Version:1.06

Language:German